AutoRepair - 6562 - Tubo de Aspiradora Universal 5 m

NOVEDAD Tubo de aspiradora universal de 5 m para conexión de equipos de aspiración en taller. Flexible, práctico y adecuado para automoción, lijado y mantenimi

Tubo de Aspiradora Universal 5 mEl tubo de aspiradora universal de 5 metros es una solución práctica para trabajos de aspiración en automoción, carrocería, chapa y pintura, mantenimiento e industria. Su longitud permite trabajar con mayor libertad de movimiento alrededor del vehículo o de la zona de trabajo, facilitando la conexión entre equipos de aspiración y herramientas compatibles.Gracias a su formato universal y a sus 5 metros de longitud, resulta especialmente útil en operaciones de lijado, preparación de superficies, limpieza y extracción de polvo en taller. Es una opción adecuada para profesionales que necesitan ampliar el alcance de su sistema de aspiración y mejorar la comodidad durante trabajos continuados.Beneficios Principales:Mayor alcance: longitud de 5 m para trabajar con más libertad alrededor del vehículo o zona de trabajo.Uso universal: pensado para conexión con equipos de aspiración compatibles.Trabajo más cómodo: facilita el desplazamiento y reduce las limitaciones de distancia.Aplicación profesional: adecuado para automoción, carrocería, lijado, mantenimiento e industria.Uso versátil: útil tanto para extracción de polvo como para tareas generales de aspiración y limpieza.Características y Especificaciones:Tipo de producto: Tubo para aspiradoraLongitud: 5 mCompatibilidad: Universal, para equipos y conexiones compatiblesAplicación: Aspiración, extracción de polvo y limpiezaUso recomendado: Automoción, carrocería, chapa y pintura, mantenimiento e industriaPresentación: Tubo de aspiraciónAplicaciones Recomendadas:Conexión de sistemas de aspiración en trabajos de lijado.Extracción de polvo durante la preparación de superficies.Limpieza de zonas de trabajo en talleres de automoción y carrocería.Uso en mantenimiento técnico e industria.Instrucciones de Uso:Comprobar la compatibilidad del tubo con el equipo y la herramienta antes de conectarlo.Realizar las conexiones asegurando un ajuste correcto y estable.Evitar dobleces excesivos que puedan reducir el caudal de aspiración.Mantener el tubo alejado de superficies calientes, elementos cortantes o zonas de paso que puedan dañarlo.Revisar y limpiar periódicamente el interior del tubo para conservar un rendimiento adecuado.

