AutoRepair - 6900 - Amoladora de neumáticos neumática

NOVEDAD Amoladora de neumáticos neumática para trabajos de desbaste y limpieza en talleres. Herramienta práctica y resistente.

Amoladora de Neumáticos NeumáticaLa amoladora de neumáticos neumática es una herramienta diseñada para trabajos de desbaste, limpieza y preparación de superficies en aplicaciones profesionales de automoción, mantenimiento y taller. Su funcionamiento neumático permite un uso continuo y eficaz en tareas habituales de reparación, acondicionamiento de piezas y operaciones auxiliares en entornos de carrocería, mecánica e industria. Su diseño está orientado a ofrecer manejo cómodo, buen control de trabajo y fiabilidad en usos profesionales.Esta herramienta es adecuada para talleres que buscan una solución práctica para operaciones de limpieza, repasado y trabajo general sobre diferentes componentes. Resulta de utilidad en procesos de mantenimiento, preparación de piezas y trabajos con accesorios compatibles para este tipo de amoladora neumática. Importante: este producto no incluye racor, por lo que debe instalarse el racor adecuado antes de su conexión a la red de aire comprimido.Beneficios Principales:Funcionamiento neumático: adecuada para uso profesional en taller con suministro de aire comprimido.Uso versátil: indicada para trabajos de limpieza, desbaste y preparación de piezas.Manejo práctico: diseño pensado para facilitar el control durante el trabajo.Escape trasero: ayuda a dirigir la salida de aire de forma más cómoda durante el uso.Información importante: no viene con el racor incluido.Especificaciones Técnicas:Tipo: Amoladora de neumáticos neumáticaVelocidad: 2500 RPMConsumo de aire AVF 25%: 4,5 scfmEscape de aire: TraseroPresión de aire de trabajo: 90 psi / 6,3 kg/cm²Entrada de aire: 1/4"Longitud: 715 mmPeso: 1,12 kgAplicaciones Recomendadas:Talleres de automoción y mecánica general.Trabajos de limpieza y preparación de superficies.Operaciones de mantenimiento en piezas metálicas y componentes.Uso en entornos de carrocería, industria y reparación general.Instrucciones de Uso:Conectar la herramienta a una instalación de aire comprimido con el accesorio adecuado.Verificar previamente la correcta colocación del racor y de los consumibles compatibles.Trabajar con una presión de servicio de 90 psi / 6,3 kg/cm².Utilizar siempre equipos de protección individual durante el trabajo.Revisar periódicamente el estado de la herramienta y la línea de aire.Observación Importante:El racor no está incluido en el suministro.



