

AutoRepair - 6900 - Amoladora de neumáticos neumática

NOVEDAD Amoladora de neumáticos neumática para trabajos de desbaste y limpieza en talleres. Herramienta práctica y resistente.

Amoladora de Neumáticos Neumática La amoladora de neumáticos neumática es una herramienta diseñada para trabajos de desbaste, limpieza y preparación de superficies en aplicaciones profesionales de automoción, mantenimiento y taller. Su funcionamiento neumático permite un uso continuo y eficaz en tareas habituales de reparación, acondicionamiento de piezas y operaciones auxiliares en entornos de carrocería, mecánica e industria. Su diseño está orientado a ofrecer manejo cómodo, buen control de trabajo y fiabilidad en usos profesionales. Esta herramienta es adecuada para talleres que buscan una solución práctica para operaciones de limpieza, repasado y trabajo general sobre diferentes componentes. Resulta de utilidad en procesos de mantenimiento, preparación de piezas y trabajos con accesorios compatibles para este tipo de amoladora neumática. Importante: este producto no incluye racor, por lo que debe instalarse el racor adecuado antes de su conexión a la red de aire comprimido.

Beneficios Principales: Funcionamiento neumático: adecuada para uso profesional en taller con suministro de aire comprimido. Uso versátil: indicada para trabajos de limpieza, desbaste y preparación de piezas. Manejo práctico: diseño pensado para facilitar el control durante el trabajo. Escape trasero: ayuda a dirigir la salida de aire de forma más cómoda durante el uso.

Información importante: no viene con el racor incluido.

Especificaciones Técnicas: Tipo: Amoladora de neumáticos neumática Velocidad: 2500 RPM Consumo de aire AVF 25%: 4,5 scfm Escape de aire: Trasero Presión de aire de trabajo: 90 psi / 6,3 kg/cm² Entrada de aire: 1/4" Longitud: 715 mm Peso: 1,12 kg

Aplicaciones Recomendadas: Talleres de automoción y mecánica general. Trabajos de limpieza y preparación de superficies. Operaciones de mantenimiento en piezas metálicas y componentes. Uso en entornos de carrocería, industria y reparación general.

Instrucciones de Uso: Conectar la herramienta a una instalación de aire comprimido con el accesorio adecuado. Verificar previamente la correcta colocación del racor y de los consumibles compatibles. Trabajar con una presión de servicio de 90 psi / 6,3 kg/cm². Utilizar siempre equipos de protección individual durante el trabajo. Revisar periódicamente el estado de la herramienta y la línea de aire.

Observación Importante: El racor no está incluido en el suministro.



