

AutoRepair - 9001 - Extractor de tornillos de ajuste 5 piezas

NOVEDAD Extractor de tornillos de ajuste de 5 piezas para extracción de tornillería dañada o bloqueada. Solución práctica para taller y mantenimiento profesion

Extractor de Tornillos de Ajuste 5 Piezas El extractor de tornillos de ajuste de 5 piezas es una solución práctica y eficaz para la extracción de tornillos dañados, agarrotados o difíciles de retirar en trabajos de automoción, mecánica, mantenimiento e industria. Está fabricado en acero al cromo molibdeno con tratamiento térmico, lo que proporciona una buena resistencia al desgaste y un rendimiento fiable en aplicaciones profesionales. Su diseño con hélices permite una acción de agarre progresiva para facilitar una retirada rápida y segura del tornillo. Este juego está pensado para talleres y profesionales que necesitan actuar sobre diferentes medidas de tornillería con una sola referencia. Gracias a su formato de 5 piezas, cubre varios rangos de trabajo y ofrece versatilidad en operaciones de desmontaje, reparación y mantenimiento. Las hélices actúan como tornillo para conseguir una extracción eficaz incluso en fijaciones deterioradas o bloqueadas.

Beneficios Principales:

- Extracción eficaz: diseñado para retirar tornillos de ajuste dañados o gripados.
- Material resistente: fabricado en acero al cromo molibdeno con tratamiento térmico.
- Acción rápida: las hélices facilitan una eliminación rápida actuando como tornillo.
- Uso versátil: apto para diferentes medidas de tornillería.
- Aplicación profesional: adecuado para automoción, mantenimiento, industria y mecánica general.

Características y Especificaciones:

- Tipo de producto: Extractor de tornillos de ajuste
- Material: Acero al cromo molibdeno
- Fabricación: Tratamiento térmico
- Sistema de extracción: Hélices con acción tipo tornillo
- Rango 1: 1/8" - 1/4" (M 3-6)
- Rango 2: 1/4" - 5/16" (M 6-8)
- Rango 3: 5/16" - 7/16" (M 8-11)
- Rango 4: 7/16" - 9/16" (M 11-14)
- Rango 5: 9/16" - 3/4" (M 14-18)
- Contenido: 5 piezas

Aplicaciones Recomendadas:

- Extracción de tornillos dañados en automoción y mecánica.
- Desmontaje de fijaciones agarrotadas en maquinaria y estructuras metálicas.
- Trabajos de mantenimiento industrial y reparación general.
- Uso en talleres de coche, moto, náutica e industria.

Instrucciones de Uso:

- Seleccionar el extractor adecuado según la medida del tornillo.
- Colocar la pieza de forma firme sobre el tornillo dañado o bloqueado.
- Aplicar el giro de extracción de manera progresiva hasta liberar la fijación.
- Utilizar protección adecuada durante el trabajo y comprobar el estado de la herramienta antes de su uso.



