AutoRepair - 3798 - Base Magnética Flexible con Pinza Ajustable

Base magnética flexible con pinza ajustable de 27,5 cm. Soporta hasta 1,5 kg y facilita el pintado de retrovisores, manetas, tapas y piezas pequeñas.

Base Magnética Flexible con Pinza Ajustable 27,5 cmLa base magnética flexible con pinza ajustable de 27,5 cm es un accesorio especialmente diseñado para facilitar el pintado y preparación de piezas pequeñas en talleres de carrocería, chapa y pintura. Su brazo flexible permite orientar la pieza en diferentes posiciones durante el trabajo, mejorando el acceso a las distintas caras y facilitando una aplicación más cómoda y controlada.La base incorpora un potente sistema magnético que permite fijarla sobre superficies metálicas adecuadas y soportar hasta 1,5 kg de peso en el extremo. La pinza ajustable facilita la sujeción de componentes como retrovisores, manetas, tapas y otras piezas de pequeño formato, convirtiéndola en una solución práctica para trabajos de preparación, imprimación, pintado y acabado profesional.Beneficios Principales:Posicionamiento flexible: permite orientar la pieza para facilitar el acceso durante el pintado.Base magnética: proporciona una fijación práctica sobre superficies metálicas compatibles.Pinza ajustable: facilita la sujeción de piezas de diferentes formas y tamaños.Capacidad de carga: soporta hasta 1,5 kg en el extremo.Uso profesional: especialmente indicada para talleres de carrocería, chapa y pintura.Características y Especificaciones:Tipo de producto: Base magnética flexible con pinza ajustableAltura: 27,5 cmCapacidad máxima: Hasta 1,5 kg en el extremoSistema de sujeción: Pinza ajustableBase: MagnéticaBrazo: FlexibleAplicación: Sujeción y posicionamiento de piezas durante trabajos de preparación y pinturaUso recomendado: Carrocería, chapa y pintura, reparación y mantenimientoAplicaciones Recomendadas:Pintado de retrovisores y carcasas.Sujeción de manetas y pequeñas piezas de carrocería.Preparación y pintado de tapas, embellecedores y componentes desmontables.Trabajos de imprimación, aplicación de color y acabado.Posicionamiento de piezas pequeñas en tareas de reparación y restauración.Instrucciones de Uso:Colocar la base magnética sobre una superficie metálica firme, limpia y estable.Fijar correctamente la pieza mediante la pinza ajustable.Orientar el brazo flexible hasta conseguir la posición de trabajo deseada.Comprobar la estabilidad del conjunto antes de comenzar el pintado.No superar la capacidad máxima de 1,5 kg indicada para el extremo.Limpiar la base y la pinza tras su uso para conservar su correcto funcionamiento.





