

AutoRepair - 8623 - Tuerca Tensilock M6 250 uds.

NOVEDAD Tuerca Tensilock M6 en formato de 250 uds. Fijación segura y resistente al aflojamiento para automoción, montaje, mantenimiento e industria.

Tuerca Tensilock M6 250 uds. La tuerca Tensilock M6 es una solución de fijación diseñada para uniones seguras en trabajos de automoción, mantenimiento, montaje e industria. Su configuración está pensada para ofrecer una sujeción fiable en aplicaciones donde se requiere estabilidad mecánica y un buen comportamiento frente al aflojamiento en condiciones de trabajo exigentes. Gracias a su medida M6, esta referencia resulta adecuada para operaciones de ensamblaje, sustitución y mantenimiento en componentes mecánicos, estructuras ligeras, soportes y elementos de fijación habituales en taller. Se suministra en formato de 250 uds., una opción especialmente práctica para profesionales que necesitan disponibilidad continua de material, reposición eficiente y organización del stock en el entorno de trabajo.

Beneficios Principales:

- Fijación segura:** diseñada para mantener uniones estables en aplicaciones técnicas.
- Resistencia al aflojamiento:** adecuada para montajes sometidos a vibración o uso continuado.
- Formato M6:** medida habitual para múltiples trabajos de ensamblaje y mantenimiento.
- 250 uds.:** ideal para consumo habitual, reposición y organización en taller.
- Uso profesional:** apta para automoción, montaje, mantenimiento e industria.

Características y Especificaciones:

- Tipo de producto:** Tuerca de fijación
- Modelo:** Tensilock
- Métrica:** M6
- Formato de venta:** 250 uds.
- Aplicación:** Fijación y montaje de componentes
- Uso recomendado:** Automoción, mantenimiento, montaje e industria
- Presentación:** 250 uds.
- Aplicaciones Recomendadas:** Montaje y sustitución de fijaciones en automoción y mecánica general. Operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo en taller. Unión de soportes, accesorios y pequeños conjuntos mecánicos. Uso profesional en industria y montaje técnico.

Instrucciones de Uso:

- Comprobar que la métrica M6 sea la adecuada para el tornillo o espárrago correspondiente.
- Colocar la tuerca sobre la rosca limpia y en buen estado.
- Realizar el apriete con la herramienta adecuada según la aplicación.
- Verificar la correcta fijación del conjunto tras el montaje.
- Revisar periódicamente el estado de la unión en aplicaciones sometidas a uso intensivo.

