

AutoRepair - 8119 - Tapón Matrícula Blanco RAL 9010 500 U.

NOVEDAD Tapón matrícula blanco RAL 9010 en formato de 500 uds. Ideal para un acabado limpio y profesional en fijaciones de matrículas.

Tapón Matrícula Blanco RAL 9010 500 U. El tapón matrícula blanco RAL 9010 es un componente práctico para rematar y proteger los puntos de fijación en instalaciones de matrículas, aportando un acabado más limpio, uniforme y profesional. Su uso resulta especialmente indicado en trabajos de automoción, carrocería, preparación de vehículos y montaje, donde se busca mejorar la presentación final y cubrir de forma discreta los elementos de sujeción visibles. Su acabado en color blanco RAL 9010 facilita una integración estética adecuada en superficies y soportes de tonalidad similar, ayudando a mantener una imagen cuidada en la instalación. Esta referencia se suministra en formato de 500 U., una presentación especialmente práctica para talleres, profesionales del montaje y servicios de preparación de vehículos que necesitan disponibilidad continua de material y una gestión eficiente del stock.

Beneficios Principales: Acabado más limpio: cubre los puntos de fijación visibles de la matrícula. Color blanco RAL 9010: integración estética en superficies de tonalidad similar. Uso profesional: adecuado para automoción, montaje y preparación de vehículos. Formato 500 U.: ideal para reposición, consumo habitual y organización en taller. Aplicación práctica: mejora la presentación final de la instalación.

Características y Especificaciones: Tipo de producto: Tapón para matrícula. Color: Blanco RAL 9010. Formato de venta: 500 U. Aplicación: Remate y cobertura de fijaciones de matrícula. Uso recomendado: Automoción, carrocería, montaje y mantenimiento. Presentación: 500 U. Aplicaciones Recomendadas: Montaje de matrículas en turismos, furgones y vehículos comerciales. Acabado estético en fijaciones visibles de matrícula. Trabajos de carrocería, preparación y entrega de vehículos. Uso profesional en talleres y servicios de montaje.

Instrucciones de Uso: Comprobar la compatibilidad del tapón con el punto de fijación o tornillo utilizado. Colocar el tapón una vez finalizado el montaje de la matrícula. Presionar hasta asegurar su correcta colocación. Verificar que el tapón quede bien asentado y alineado. Guardar el material en un lugar limpio y seco para su correcta conservación.

