AutoRepair - 8119 - Tapón Matrícula Blanco RAL 9010 500 U.

NOVEDAD Tapón matrícula blanco RAL 9010 en formato de 500 uds. Ideal para un acabado limpio y profesional en fijaciones de matrículas.

Tapón Matrícula Blanco RAL 9010 500 U.El tapón matrícula blanco RAL 9010 es un componente práctico para rematar y proteger los puntos de fijación en instalaciones de matrículas, aportando un acabado más limpio, uniforme y profesional. Su uso resulta especialmente indicado en trabajos de automoción, carrocería, preparación de vehículos y montaje, donde se busca mejorar la presentación final y cubrir de forma discreta los elementos de sujeción visibles.Su acabado en color blanco RAL 9010 facilita una integración estética adecuada en superficies y soportes de tonalidad similar, ayudando a mantener una imagen cuidada en la instalación. Esta referencia se suministra en formato de 500 U., una presentación especialmente práctica para talleres, profesionales del montaje y servicios de preparación de vehículos que necesitan disponibilidad continua de material y una gestión eficiente del stock.Beneficios Principales:Acabado más limpio: cubre los puntos de fijación visibles de la matrícula.Color blanco RAL 9010: integración estética en superficies de tonalidad similar.Uso profesional: adecuado para automoción, montaje y preparación de vehículos.Formato 500 U.: ideal para reposición, consumo habitual y organización en taller.Aplicación práctica: mejora la presentación final de la instalación.Características y Especificaciones:Tipo de producto: Tapón para matrículaColor: Blanco RAL 9010Formato de venta: 500 U.Aplicación: Remate y cobertura de fijaciones de matrículaUso recomendado: Automoción, carrocería, montaje y mantenimientoPresentación: 500 U.Aplicaciones Recomendadas:Montaje de matrículas en turismos, furgones y vehículos comerciales.Acabado estético en fijaciones visibles de matrícula.Trabajos de carrocería, preparación y entrega de vehículos.Uso profesional en talleres y servicios de montaje.Instrucciones de Uso:Comprobar la compatibilidad del tapón con el punto de fijación o tornillo utilizado.Colocar el tapón una vez finalizado el montaje de la matrícula.Presionar hasta asegurar su correcta colocación.Verificar que el tapón quede bien asentado y alineado.Guardar el material en un lugar limpio y seco para su correcta conservación.

