

AutoRepair - 8109 - REMACHE PLASTICO Ø 6,0 X 18 MM. BLANCO

NOVEDAD Remache plástico Ø 6,0 x 18 mm blanco para fijación rápida y segura de molduras, paneles y revestimientos en automoción y taller.

Remache Plástico Ø 6,0 x 18 mm BlancoEl remache plástico Ø 6,0 x 18 mm blanco es una solución práctica para la fijación y sujeción de componentes en trabajos de automoción, carrocería, mantenimiento y montaje. Su diseño permite una instalación rápida y funcional, siendo especialmente útil en operaciones de sustitución, reparación o montaje de elementos plásticos y revestimientos interiores o exteriores del vehículo. Gracias a sus dimensiones de 6,0 x 18 mm, esta referencia resulta adecuada para aplicaciones donde se requiere una fijación segura, limpia y compatible con diferentes paneles, molduras o guarnecidos. Su acabado en color blanco facilita una integración discreta en múltiples zonas del vehículo, convirtiéndose en una opción práctica para talleres profesionales, recambios de carrocería y trabajos de mantenimiento técnico.

Beneficios Principales:

- Fijación rápida: diseñada para facilitar el montaje y sustitución de elementos plásticos.
- Uso profesional: adecuada para automoción, carrocería, mantenimiento y taller.
- Medida práctica: formato Ø 6,0 x 18 mm para múltiples aplicaciones de fijación.
- Acabado blanco: integración discreta en distintas zonas del vehículo.
- Aplicación versátil: útil para paneles, molduras, revestimientos y guarnecidos.

Características y Especificaciones:

- Tipo de producto: Remache plástico
- Medida: Ø 6,0 x 18 mm
- Color: Blanco
- Aplicación: Fijación y sujeción de componentes
- Uso recomendado: Automoción, carrocería, mantenimiento y montaje
- Presentación: Remache plástico individual

Aplicaciones Recomendadas:

- Fijación de molduras, guarnecidos y revestimientos en automoción.
- Montaje y sustitución de paneles y piezas plásticas.
- Trabajos de reparación y mantenimiento en carrocería y taller.
- Uso profesional en operaciones de ensamblaje y recambio técnico.

Instrucciones de Uso:

- Comprobar la medida y compatibilidad del remache con el punto de fijación.
- Colocar el remache correctamente en el orificio correspondiente.
- Presionar o montar según el sistema de fijación del componente.
- Verificar que la pieza quede correctamente sujeta tras la instalación.
- Sustituir el remache si presenta desgaste o deformación durante el desmontaje.



