AutoRepair - 8111 - Remache Plástico Ø 6,0 x 20 mm Blanco 100 uds.

NOVEDAD Remache plástico Ø 6,0 x 20 mm blanco en formato de 100 uds. Fijación rápida y segura para molduras, paneles y revestimientos en automoción.

Remache Plástico Ø 6,0 x 20 mm Blanco 100 uds.El remache plástico Ø 6,0 x 20 mm blanco es una solución práctica para la fijación y sujeción de componentes en trabajos de automoción, carrocería, mantenimiento y montaje. Su diseño permite una instalación rápida y funcional, siendo especialmente útil en operaciones de sustitución, reparación o montaje de elementos plásticos y revestimientos interiores o exteriores del vehículo.Gracias a sus dimensiones de 6,0 x 20 mm, esta referencia resulta adecuada para aplicaciones donde se requiere una fijación segura, limpia y compatible con diferentes paneles, molduras o guarnecidos. Su acabado en color blanco facilita una integración discreta en múltiples zonas del vehículo. Se suministra en formato de 100 uds., una opción práctica para talleres profesionales, recambios de carrocería y trabajos de mantenimiento técnico.Beneficios Principales:Fijación rápida: diseñada para facilitar el montaje y sustitución de elementos plásticos.Uso profesional: adecuada para automoción, carrocería, mantenimiento y taller.Medida práctica: formato Ø 6,0 x 20 mm para múltiples aplicaciones de fijación.Acabado blanco: integración discreta en distintas zonas del vehículo.100 uds.: ideal para reposición, consumo habitual y organización en taller.Características y Especificaciones:Tipo de producto: Remache plásticoMedida: Ø 6,0 x 20 mmColor: BlancoFormato de venta: 100 uds.Aplicación: Fijación y sujeción de componentesUso recomendado: Automoción, carrocería, mantenimiento y montajePresentación: 100 uds.Aplicaciones Recomendadas:Fijación de molduras, guarnecidos y revestimientos en automoción.Montaje y sustitución de paneles y piezas plásticas.Trabajos de reparación y mantenimiento en carrocería y taller.Uso profesional en operaciones de ensamblaje y recambio técnico.Instrucciones de Uso:Comprobar la medida y compatibilidad del remache con el punto de fijación.Colocar el remache correctamente en el orificio correspondiente.Presionar o montar según el sistema de fijación del componente.Verificar que la pieza quede correctamente sujeta tras la instalación.Sustituir el remache si presenta desgaste o deformación durante el desmontaje.



