AutoRepair - 8301 - Remache Aluminio Estándar 4.0x16mm 500 U

Remache de aluminio estándar 4,0 x 16 mm con ala de 8,0 mm. Cabeza de aluminio y vástago de acero zincado en formato de 500 U. para automoción y taller.

Remache de Aluminio Estándar 4,0 x 16 mm Ala 8,0 mm 500 U.El remache de aluminio estándar 4,0 x 16 mm con ala de 8,0 mm es una solución práctica para trabajos de fijación y unión en automoción, carrocería, mantenimiento, montaje e industria. Está fabricado con cabeza de aluminio AL MG 3,5% y vástago de acero zincado, una combinación pensada para ofrecer un montaje seguro, una buena sujeción y un rendimiento fiable en aplicaciones profesionales habituales de taller.Esta referencia se suministra en formato de 500 U., una presentación especialmente adecuada para profesionales que necesitan disponibilidad continua de material, reposición frecuente y una gestión eficiente del stock. Su medida de 4,0 mm de diámetro, 16 mm de largo y ala de 8,0 mm lo convierte en una opción útil para múltiples operaciones de ensamblaje, fijación de chapas, paneles y componentes, siendo apto para automoción, mantenimiento técnico, montaje e industria.Beneficios Principales:Fijación segura: adecuado para uniones firmes en trabajos de montaje y reparación.Construcción funcional: cabeza de aluminio y vástago de acero zincado.Formato profesional: presentación de 500 U. para consumo habitual en taller.Medida versátil: diámetro de 4,0 mm, largo de 16 mm y ala de 8,0 mm.Aplicación amplia: útil en automoción, carrocería, mantenimiento e industria.Características y Especificaciones:Tipo de producto: Remache de aluminio estándarDiámetro: 4,0 mmLargo: 16 mmØ Ala: 8,0 mmCabeza: Aluminio AL MG 3,5%Vástago: Acero zincadoColor: AluminioFormato de venta: 500 U.Uso recomendado: Automoción, taller, mantenimiento e industriaAplicaciones Recomendadas:Fijación de chapas, paneles y componentes en automoción.Trabajos de montaje y reparación en carrocería y taller.Operaciones de ensamblaje en mantenimiento técnico e industria.Uso profesional en uniones mecánicas ligeras y funcionales.Instrucciones de Uso:Comprobar que el diámetro y largo del remache sean adecuados para la aplicación.Preparar el orificio de montaje con la medida correspondiente.Insertar el remache y utilizar la remachadora adecuada para su instalación.Verificar la correcta fijación del conjunto tras el remachado.Conservar el material en un lugar seco y protegido para mantener su estado.

