

AutoRepair - 6562 - Tubo de Aspiradora Universal 5 m

NOVEDAD Tubo de aspiradora universal de 5 m para conexión de equipos de aspiración en taller. Flexible, práctico y adecuado para automoción, lijado y mantenimiento

Tubo de Aspiradora Universal 5 m El tubo de aspiradora universal de 5 metros es una solución práctica para trabajos de aspiración en automoción, carrocería, chapa y pintura, mantenimiento e industria. Su longitud permite trabajar con mayor libertad de movimiento alrededor del vehículo o de la zona de trabajo, facilitando la conexión entre equipos de aspiración y herramientas compatibles. Gracias a su formato universal y a sus 5 metros de longitud, resulta especialmente útil en operaciones de lijado, preparación de superficies, limpieza y extracción de polvo en taller. Es una opción adecuada para profesionales que necesitan ampliar el alcance de su sistema de aspiración y mejorar la comodidad durante trabajos continuados.

Beneficios Principales:

- Mayor alcance: longitud de 5 m para trabajar con más libertad alrededor del vehículo o zona de trabajo.
- Uso universal: pensado para conexión con equipos de aspiración compatibles.
- Trabajo más cómodo: facilita el desplazamiento y reduce las limitaciones de distancia.
- Aplicación profesional: adecuado para automoción, carrocería, lijado, mantenimiento e industria.
- Uso versátil: útil tanto para extracción de polvo como para tareas generales de aspiración y limpieza.

Características y Especificaciones:

- Tipo de producto: Tubo para aspiradora
- Longitud: 5 m
- Compatibilidad: Universal, para equipos y conexiones compatibles
- Aplicación: Aspiración, extracción de polvo y limpieza
- Uso recomendado: Automoción, carrocería, chapa y pintura, mantenimiento e industria
- Presentación: Tubo de aspiración

Aplicaciones Recomendadas:

- Conexión de sistemas de aspiración en trabajos de lijado.
- Extracción de polvo durante la preparación de superficies.
- Limpieza de zonas de trabajo en talleres de automoción y carrocería.
- Uso en mantenimiento técnico e industria.

Instrucciones de Uso:

- Comprobar la compatibilidad del tubo con el equipo y la herramienta antes de conectarlo.
- Realizar las conexiones asegurando un ajuste correcto y estable.
- Evitar dobleces excesivos que puedan reducir el caudal de aspiración.
- Mantener el tubo alejado de superficies calientes, elementos cortantes o zonas de paso que puedan dañarlo.
- Revisar y limpiar periódicamente el interior del tubo para conservar un rendimiento adecuado.

