AutoRepair - 9002 - ALICATE PARA ABRAZADERAS CON CABLE FLEXIBLE

NOVEDAD Alicate para abrazaderas elásticas con cable flexible de 63 cm. Ideal para reemplazo de manguitos y trabajos en zonas de difícil acceso.

Alicate para Abrazaderas Elásticas con Cable FlexibleEl alicate para abrazaderas elásticas con cable flexible es una herramienta especialmente indicada para trabajos de automoción, mecánica y mantenimiento, donde se requiere manipular abrazaderas situadas en zonas de acceso complicado. Su diseño con cable flexible permite alcanzar abrazaderas alejadas o con poca visibilidad, facilitando el desmontaje y montaje en operaciones de reparación y sustitución de manguitos y conducciones.Esta herramienta incorpora una apertura de hasta 4,7 cm y un cable de 63 cm, características que la convierten en una solución práctica para intervenir sobre abrazaderas elásticas de forma más cómoda, segura y controlada. Resulta especialmente útil en el reemplazo de manguitos de vehículos, siendo una opción muy interesante para talleres de mecánica, mantenimiento técnico y profesionales que buscan mejorar la accesibilidad y la eficacia en este tipo de trabajos.Beneficios Principales:Especial para abrazaderas elásticas: diseñada para este tipo de fijaciones habituales en automoción.Cable flexible: facilita el acceso a abrazaderas ubicadas en zonas difíciles.Mayor alcance: longitud de cable de 63 cm para trabajar con más comodidad.Apertura útil: permite abrir abrazaderas hasta 4,7 cm.Ideal para manguitos: herramienta adecuada para el reemplazo de manguitos de vehículos.Características y Especificaciones:Tipo de producto: Alicate para abrazaderas elásticasAplicación: Montaje y desmontaje de abrazaderasSistema: Cable flexibleLongitud del cable: 63 cmApertura máxima: 4,7 cmUso recomendado: Automoción, mecánica, mantenimiento y tallerAplicación destacada: Reemplazo de manguitos de vehículosAplicaciones Recomendadas:Sustitución de manguitos en vehículos.Manipulación de abrazaderas elásticas en zonas de difícil acceso.Trabajos de mantenimiento y reparación en automoción.Uso profesional en taller mecánico y mantenimiento técnico.Instrucciones de Uso:Identificar la abrazadera elástica y comprobar el acceso a la zona de trabajo.Colocar correctamente el extremo de la herramienta sobre la abrazadera.Accionar el alicate de forma progresiva para abrir la abrazadera con seguridad.Retirar o recolocar la abrazadera según la operación a realizar.Limpiar la herramienta tras su uso y guardarla en un lugar seco y protegido.





