

AutoRepair - 3798 - Base Magnética Flexible con Pinza Ajustable

Base magnética flexible con pinza ajustable de 27,5 cm. Soporta hasta 1,5 kg y facilita el pintado de retrovisores, manetas, tapas y piezas pequeñas.

Base Magnética Flexible con Pinza Ajustable 27,5 cm La base magnética flexible con pinza ajustable de 27,5 cm es un accesorio especialmente diseñado para facilitar el pintado y preparación de piezas pequeñas en talleres de carrocería, chapa y pintura. Su brazo flexible permite orientar la pieza en diferentes posiciones durante el trabajo, mejorando el acceso a las distintas caras y facilitando una aplicación más cómoda y controlada. La base incorpora un potente sistema magnético que permite fijarla sobre superficies metálicas adecuadas y soportar hasta 1,5 kg de peso en el extremo. La pinza ajustable facilita la sujeción de componentes como retrovisores, manetas, tapas y otras piezas de pequeño formato, convirtiéndola en una solución práctica para trabajos de preparación, imprimación, pintado y acabado profesional.

Beneficios Principales:

- Posicionamiento flexible:** permite orientar la pieza para facilitar el acceso durante el pintado.
- Base magnética:** proporciona una fijación práctica sobre superficies metálicas compatibles.
- Pinza ajustable:** facilita la sujeción de piezas de diferentes formas y tamaños.
- Capacidad de carga:** soporta hasta 1,5 kg en el extremo.
- Uso profesional:** especialmente indicada para talleres de carrocería, chapa y pintura.

Características y Especificaciones:

- Tipo de producto:** Base magnética flexible con pinza ajustable
- Altura:** 27,5 cm
- Capacidad máxima:** Hasta 1,5 kg en el extremo
- Sistema de sujeción:** Pinza ajustable
- Base:** Magnética
- Brazo:** Flexible
- Aplicación:** Sujeción y posicionamiento de piezas durante trabajos de preparación y pintura
- Uso recomendado:** Carrocería, chapa y pintura, reparación y mantenimiento
- Aplicaciones Recomendadas:** Pintado de retrovisores y carcasas. Sujeción de manetas y pequeñas piezas de carrocería. Preparación y pintado de tapas, embellecedores y componentes desmontables. Trabajos de imprimación, aplicación de color y acabado. Posicionamiento de piezas pequeñas en tareas de reparación y restauración.

Instrucciones de Uso:

- Colocar la base magnética sobre una superficie metálica firme, limpia y estable.
- Fijar correctamente la pieza mediante la pinza ajustable.
- Orientar el brazo flexible hasta conseguir la posición de trabajo deseada.
- Comprobar la estabilidad del conjunto antes de comenzar el pintado.
- No superar la capacidad máxima de 1,5 kg indicada para el extremo.
- Limpiar la base y la pinza tras su uso para conservar su correcto funcionamiento.





