

AutoRepair - 2978 - SOPORTE MULTIFUNCIÓN M3 PLEGABLE

Soporte multifunción M3 plegable con giro ajustable, goma de alta densidad y barras antivuelco. Soporta hasta 270 kg para trabajos de carrocería y taller.

Soporte Multifunción M3 Plegable 270 kgEl soporte multifunción M3 es una solución de trabajo plegable diseñada para facilitar la manipulación y posicionamiento de piezas en talleres de automoción, carrocería, chapa y pintura. Su estructura permite trabajar de forma cómoda con distintos componentes, ofreciendo una base estable y adaptable para tareas de preparación, reparación, lijado, montaje y pintura. Incorpora goma de protección de alta densidad en las zonas de apoyo, ayudando a reducir el contacto directo con las piezas. Además, dispone de giro ajustable para adaptar la posición de trabajo y barras transversales antivuelco que contribuyen a mejorar la estabilidad del conjunto. Su capacidad máxima de carga de 270 kg lo convierte en un soporte robusto para trabajos profesionales exigentes.

Beneficios Principales:

- Diseño plegable:** facilita su almacenamiento cuando no está en uso.
- Giro ajustable:** permite adaptar la posición de la pieza según el trabajo a realizar.
- Protección de las piezas:** incorpora goma de alta densidad en las zonas de apoyo.
- Mayor estabilidad:** equipado con barras transversales antivuelco.
- Alta capacidad de carga:** soporta hasta 270 kg.
- Uso profesional:** adecuado para carrocería, chapa y pintura, mecánica y mantenimiento.

Características y Especificaciones:

- Tipo de producto:** Soporte multifunción de trabajo
- Modelo:** M3
- Diseño:** Plegable
- Sistema de ajuste:** Giro ajustable
- Protección:** Goma de alta densidad
- Estabilidad:** Barras transversales antivuelco
- Capacidad máxima de carga:** 270 kg
- Uso recomendado:** Automoción, carrocería, chapa y pintura, mecánica y mantenimiento

Aplicaciones Recomendadas:

- Sujeción y apoyo de piezas durante trabajos de carrocería.
- Preparación de componentes antes de lijado, imprimación o pintura.
- Trabajos de montaje y desmontaje de piezas.
- Uso como soporte auxiliar en reparación y mantenimiento.
- Posicionamiento de piezas durante operaciones de taller.

Instrucciones de Uso:

- Desplegar completamente el soporte sobre una superficie firme y estable.
- Ajustar el giro según la posición de trabajo necesaria.
- Colocar la pieza de forma equilibrada sobre las zonas protegidas con goma.
- Comprobar que las barras antivuelco queden correctamente posicionadas.
- No superar la carga máxima de 270 kg.
- Plegar el soporte únicamente cuando esté completamente descargado.

